

Водитель обязан соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы. Наиболее опасным из них являются:

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте



К самостоятельной работе на легковом автомобиле допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте. Для выполнения обязанностей водителя автомобиля допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 18 летнего возраста.

Инструктаж проводится со всеми водителями, принимаемыми на работу независимо от уровня квалификации и стажа работы и включает в себя:

общие сведения о субъекте транспортной деятельности (размер и структура парка транспортных средств, виды осуществляемых перевозок);

правила внутреннего трудового распорядка

правила организации безопасного движения АТС на территории предприятия;

особенности условий работы предприятия, установленные маршруты, особенности погрузки, перевозки и разгрузки грузов, нормы загрузки транспортных средств;

действия водителей при дорожно-транспортных происшествиях

порядок прохождения предрейсовых, текущих и послерейсовых медосмотров

порядок привлечения водителей к работам по ремонту автомобилей

порядок закрепления АТС за водителями

основные данные об аварийности на маршрутной сети, обстоятельствах и причинах преобладающих видов ДТП

документы, необходимые для осуществления перевозок пассажиров и (или) грузов, порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства;